

১. মিশান



২. নাড়ুন

৫ মিনিট



ভাল করে নাড়ুন



৫ মিনিট



রেখে দিন



পানি পরিস্কার
না হলে আবারও নাড়ুন।
৫ মিনিট রেখে দিন

৩. ছাঁকুন

সম্পূর্ণ সূতীর কাপড় ব্যবহার করুন।
কাপড়ে যেন কোন ধরনের ছিদ্র না
থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন



কাপড়ে আটকানো
দানাগুলো শিশু
ও পশু-পাখির
নাগালের বাইরে
ফেলুন

৪. পান করুন



পানির রং যদি
হলুদ হয় তবে সে
পানি পান করবেন না



২০ মিনিট

অপেক্ষা করুন



unicef 