

তত্ত্বাবধায়ক এবং  
রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা  
উন্নোলনযোগ্য তারা পাম্প



সংসারের সকল কাজে নলকুপের পানি ব্যবহার করুন

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (৫ম পর্ব) এর আওতায় প্রণীত





১। যদি আপনার তারা পাম্পে ঠিকমতো পানি না উঠে তাহলে কি করবেন? যেভাবে আপনার পাম্পটি মেরামত করে পুনরায় সচল করবেন তা পর্যায়ক্রমে দেখানো হল।

**পানি না  
উঠলে  
বুঝতে হবে  
পাম্পটির  
পিস্টন বা  
ফুটভাল্ভ  
এ্যাসেম্বলীর  
মেরামত  
করতে  
হবে।**



১। চিত্রে দেখা যাচ্ছে,  
পিস্টনের কাপসিল ও ফুট-  
ভাল্ভের 'ও' রিং নষ্ট হয়ে  
গেছে।



২। চিত্রে দেখা যাচ্ছে,  
ফুটভাল্ভের 'ও' রিং খুলে  
গেছে।




৩। চিত্রে দেখা যাচ্ছে,  
ফুটভাল্ভ ফ্ল্যাপভাল্ভ ও  
পিস্টন ফ্ল্যাপভাল্ভ নষ্ট হয়ে  
গেছে।

## আপনার তারা পাম্পটি মেরামতের জন্য যেভাবে খুলবেন।




১। একজন হাতল চেপে ধরুন  
আর অন্যজন স্লাইরেঞ্জ দিয়ে  
হাতল ধারকটি খুলে ফেলুন।




২। হাতলের কিছু অংশ উপরে  
তুলে নিয়ে একজন দু'হাত দিয়ে  
পাম্পরডটি চেপে ধরুন,  
অন্যজন ডান দিকে ঘূরিয়ে  
হাতলটি খুলে ফেলুন।




৭। এরপর ডানানাটটি বাম  
দিকে ঘূরালে নীচের দিকে খুলে  
আসবে।



৮। এরপর ওয়াসারটি খুলে  
ফেলুন।




৯। নীচের চাকীটি (ফলোয়ার  
প্লেট) খুলে ফেলুন।



১৪। আক্রাসহ পাম্পরডগুলি  
পরিষ্কার পানি দিয়ে ধূয়ে জোড়া  
দিয়ে পাম্পের ভেতরে নামাতে  
থাকুন।




১৫। ফুটভাল্ভ এ্যাসেম্বলী  
নাগালের মধ্যে আনার জন্য টপ  
কানেক্টরের সাথে উদ্বার শিকটি  
পাঁচারে সাহায্যে জুড়ে দিন।



১৬। এরপর শিকের হাতল  
ধরে পাম্পরড আরও নীচে  
নামাতে থাকুন যতক্ষণ না ওটা  
নীচে ঠেকে যায়। পাম্পরড  
ঠেকে গেলে আস্তে ডানে মোচড়  
দিন।


# আপনার তারা পাস্পের যন্ত্রাংশগুলি মেরামত করে যেভাবে পুনরায় সচল করবেন।



৩। এরপর ডান দিকে ঘূরিয়ে  
একে একে প্রত্যেকটি পাস্পরডের  
পাঁচ খুলে উঠিয়ে সারিবদ্ধভাবে  
সাজিয়ে রাখুন।




৪। পিস্টনটি উপরে উঠিয়ে  
দেখুন কি কি নষ্ট হয়ে গেছে।  
দেখা যাচ্ছে পিস্টন ফ্ল্যাপভাল্ভ  
ও কাপসিল নষ্ট হয়ে গেছে।




৫। নষ্ট অংশগুলো মেরামতের  
জন্য প্রথমে ডানানাটাটি ডানদিকে  
ঘূরিয়ে আক্রান্তিকে ঢিলা করে  
নিতে হবে।




৬। এরপর আক্রান্তিকে বাম  
দিকে ঘূরিয়ে খুলে ফেলুন।




১০। এরপর নষ্ট হয়ে যাওয়া  
কাপসীলটি খুলে ফেলুন।



১১। এরপর উপরের চাকীটি  
(পিস্টন প্লেইট) খুলে ফেলুন।



১২। এরপর নষ্ট পিস্টন  
ফ্ল্যাপভাল্ভটি (রবারের কম্পন  
কপাট) খুলে ফেলুন।



১৩। এরপর ফুটভাল্ভ  
এ্যাসেম্বলী তোলার জন্য বটম  
কানেক্টরের সাথে শুধুমাত্র  
আক্রান্তি জুড়ে ডানানাটি দিয়ে  
শক্ত করে এঁটে দিন।



৬। উপরের চাকীটি (পিস্টন  
প্লেইট) এভাবে পরিয়ে দিন।



১৭। এরপর হাত ছেড়ে দিলে  
যদি শিকটি উপরের দিকে ঠেলে  
না উঠে তাহলে বুঝতে হবে  
আক্রান্তি ফুটভাল্ভ এ্যাসেম্বলীতে  
আটকা পড়েছে।



১৮। গাইডরড (চালিকা দণ্ড)  
এভাবে আক্রান্তি মধ্যে আটকে  
থাকবে। এবার ডান মোচড়ে  
রেখে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ  
পাস্পরডগুলি তুলে ফেলুন।




১৯। ফুটভাল্ভ এ্যাসেম্বলী  
বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে  
গুটাকে ধরে ফেলুন। নইলে  
বাঁকুনি লেগে আবার পাস্পের  
ভেতর পড়ে যেতে পারে।




২০। দেখা যাচ্ছে ফুটভাল্ভ  
এ্যাসেম্বলীর 'ও' রিং এবং  
ফ্ল্যাপভাল্ভ এই দুটোই নষ্ট হয়ে  
গেছে।



১২। ডানানাটাটি বাম দিকে  
ঘূরিয়ে আক্রান্তির সঙ্গে শক্ত করে  
এঁটে দিন।



১। পুরানো 'ও' রিং খুলে  
এভাবে নতুন 'ও' রিং পরিয়ে  
দিন।




২। নষ্ট ফ্ল্যাপভাল্ভ খুলে নতুন  
একটি ফ্ল্যাপভাল্ভ লাগিয়ে নিন  
এবং এইভাবে গাইডডেটি  
সংযুক্ত করুন।



৩। মেরামত করা ফুটভাল্ভ  
এ্যাসেম্বলী উপর থেকে পাস্পের  
ভেতর এভাবে ছেড়ে দিন। ওটা  
নীচে জায়গা মত বসে পড়বে।




৪। বটম কানেক্টর (নীচের  
সংযোগী) থেকে আক্রা এবং  
ডানানাটটি বাম দিকে ঘূরিয়ে  
খুলে ফেলুন।




৫। ভালো পিস্টন ফ্ল্যাপভাল্ভটি  
এভাবে বটম কানেক্টরের সঙ্গে  
পরিয়ে দিন।



৭। কাপসীলিটি এভাবে পরিয়ে  
দিন।




৮। নীচের চাকচি (ফলোয়ার  
প্লেইট) এভাবে পরিয়ে দিন।




৯। ওয়াসারটি এভাবে পরিয়ে  
দিন।



১০। ডানানাটটি ডান দিকে  
ঘূরিয়ে শক্ত করে এঁটে দিন।



১১। হালকাভাবে ডান দিকে  
ঘূরিয়ে এবার আক্রাটি ডানানাটের  
গায়ে ঢেকিয়ে দিন।




১৩। পাম্প রডগুলির মেইল ও  
ফিমেইল পঁয়েচগুলো ভালো করে  
পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।



১৪। পিস্টন এ্যাসেম্বলীসহ  
পরিষ্কার পাম্পরডগুলি জোড়া  
দিয়ে পাস্পের ভেতরে নামাতে  
থাকুন।



১৫। টপ কানেক্টরের সাথে  
হাতলটি সংযুক্ত করে দিন।



১৬। একজন হাতলটি চেপে  
ধরুন আর অন্যজন স্লাইরেঞ্জ  
দিয়ে হাতল ধারকটি আটকে  
ফেলুন।



১৭। এবার দেখুন পাম্প চাপার  
সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পানি  
আসছে এবং চলে যাবার আগে  
হাতল ধারকটি আটকে রাখুন।

যে সকল সমস্যা দেখা দিলে আপনি নিজেই আপনার তারা পাম্পটি মেরামত করে নিতে পারবেন।




১। পিস্টন ফ্ল্যাপভাল্ভ এবং কাপসীল এর যে কোন একটি অথবা দুটোই ছিঁড়ে বা ক্ষয় হয়ে গেলে পাম্পে পানি আসার পরিমাণ কমে যাবে।




২। পিস্টন বা ফুটভাল্ভ যদি সঠিক জায়গায় অথবা সঠিকভাবে না থাকে তবে পাম্পে পানি আসার পরিমাণ কমে যাবে।



৩। ফুটভাল্ভ এবং ফ্ল্যাপভাল্ভ অথবা 'ও' রিং ছিঁড়ে গেলে বা ক্ষয় হলে পানি চুইয়ে নীচে নেমে যাবে এবং পাম্প চাপার সঙ্গে সঙ্গে পানি না এসে একটু দেরিতে পানি আসবে।




৪। ফুটভাল্ভ এর খুচরো অংশগুলো যদি সঠিক জায়গায় অথবা সঠিকভাবে না বসে তবে পাম্প চাপার সঙ্গে সঙ্গে পানি না এসে একটু দেরিতে পানি আসবে।



৫। ফুটভাল্ভ এর 'ও' রিং কোন কারণে খুলে পড়ে গেলে পাম্প চাপার সঙ্গে সঙ্গে পানি না এসে একটু দেরিতে পানি আসবে।

যে সকল সমস্যা দেখা দিলে আপনাকে সরকারী নলকৃপ মেকানিকের সাহায্য নিতে হবে।



১। ফুট ভাল্ডের বল্টুর পাঁচ খুলে গাইডরড সিলিন্ডারের ভেতর পড়ে গেলে।



২। ফুট ভাল্ডের বল্টু ভেজে সিলিন্ডারের ভিতরে গাইডরড পড়ে গেলে।




৩। পিস্টন এ্যাসেম্বলীর খুচরো অংশগুলো বটম কানেক্টর থেকে খুলে পড়ে গেলে।



৪। বটম কানেক্টর জোড়া খুলে পিস্টন এ্যাসেম্বলীসহ সিলিন্ডারের ভেতর পড়ে গেলে।



৫। পাম্প রডের মেইল বা ফিমেইল নাট ও বোল্ট নষ্ট হয়ে জোড়া খুলে গেলে।



৬। অসর্কর্তা বশতঃ বা অতিরিক্ত টাইট বা চিলা থাকার কারণে মিথুনী (কাপলার) নষ্ট হয়ে গেলে।



৭। অসর্কর্তা বশতঃ বা অতিরিক্ত টাইট বা চিলা থাকার কারণে পাম্প রডের মেইল বা ফিমেইল নাট ও বোল্ট নষ্ট হয়ে গেলে।



৮। কোনো কারনে হাতলের টপ গাইড বুশ নষ্ট হয়ে গেলে।



৯। কোনো কারনে টপ কানেক্টরের স্টালের পাঁচ নষ্ট হয়ে গেলে।



১০। কোনো কারনে বটম কানেক্টরের স্টালের পাঁচ নষ্ট হয়ে গেলে।

পিস্টন ও ফুটভাল্ভ  
এ্যাসেম্বলীর নষ্ট  
যন্ত্রাংশগুলি যেভাবে  
চিনবেন।



নষ্ট পিস্টন ফ্ল্যাপভাল্ভ



নষ্ট ফুটভাল্ভ ফ্ল্যাপ ভাল্ভ



নষ্ট কাপসীল



নষ্ট 'ও' রিং

# উত্তোলনযোগ্য তারা পাম্পের বিভিন্ন অংশের নাম


## পিস্টন এ্যাসেম্বলীর অংশসমূহ



## ফুটভাল্ভ এ্যাসেম্বলীর অংশসমূহ



## তারা পাম্পের অংশসমূহ



- রান্না ও খাওয়ার কাজে আর্সেনিক ও জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করুন।
- সঠিক ভাবে নলকুপ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করুন।
- নলকুপের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখুন।

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর